

วิธีใช้



1. ถอดหัวเครื่องดูดฝุ่นออก โดยดึงล๊อคออก



2. ใส่ปลั๊กกรองฝุ่นบนขอบดึงด้วยวงแหวนยางที่ขอบ



3. ใส่หัวเครื่องดูดฝุ่นกลับบนถึงฝุ่นสแตนเลสแล้วดันล๊อคเข้า



4. ใส่สายท่อดูดเข้าช่องดูดที่ตัวเครื่อง



5. ใส่ท่อต่อเข้ากับสายท่อดูด




6. ใส่อุปกรณ์หัวดูดที่ต้องการ เช่น แปรงดูดพรม, หัวดูดน้ำ แปรงเล็ก, แปรงดูดร่อง




7. เสียบปลั๊ก
8. กดเปิดสวิตช์
9. กดปิดสวิตช์หลังใช้งาน



หัวดูดน้ำ สำหรับดูดพื้นเปียก



หัวดูดตามร่อง เพื่อทำความสะอาดตามมุม ลิ้นชัก ฯลฯ



หัวแปรงดูดพรม สำหรับทำความสะอาดพรม



หัวแปรงเล็ก สำหรับทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ ฉาก มุมอับ ฯลฯ

วิธีเทน้ำและฝุ่นทิ้ง

วิธีเทน้ำทิ้ง

ปิดสวิตช์เมื่อ เครื่องไม่มีแรงดูด หรือมีเสียงผิดปกติ จากเครื่องดูดฝุ่น เปิดล๊อคถอดส่วนหัวเครื่องขึ้น แหวนรัดถุงกรอง, ถุงกรอง และเทน้ำทิ้ง

วิธีเทฝุ่นทิ้ง

ปิดเครื่องปลดล๊อค ถอดหัวเครื่องออก ถอดถุงกรองฝุ่น แปรงฝุ่นออก และล้างให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ ปล่อยให้แห้ง

วิธีทำความสะอาดและบำรุงรักษา

1. ถอดปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นก่อนทำความสะอาด
2. ทุกส่วนนอกจากส่วนหัวเครื่องดูดฝุ่นสามารถล้างทำความสะอาดได้ด้วยสบู่และน้ำ
3. ไม่ปล่อยฝุ่นทิ้งไว้ในตัวเครื่องเป็นเวลานานๆ

คำเตือน : อย่าลืมหักกรวยละเอียดและส่งไปรับประกันคืนบริษัทฯ

บริษัท เพียวละมุน จำกัด
เลขที่ 1 ซอยรามคำแหง 199 ถนนรามคำแหง
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 02-136-7444 โทรสาร. 02-136-7449-50

ASTINA

คู่มือการใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

รุ่น AV006 Viva

2 in 1 PROFESSIONAL
VACUUM
WET & DRY Cleaner



โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และเก็บรักษาคำแนะนำนี้ไว้ให้ดี

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	:	VC006 Viva
แรงดันไฟฟ้า	:	220V AC
ความถี่ไฟฟ้า	:	50 Hz
กำลังไฟฟ้า	:	2000 Watts
กำลังทางท่อดูด	:	320 W or 25 Kpa
ระดับเสียง	:	65 dB

ข้อควรปฏิบัติที่สำคัญเพื่อความปลอดภัย

ก่อนใช้เครื่องดูดฝุ่นไฟฟ้า ข้อควรปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อตและอันตรายจากการใช้งาน ตลอดจนความเสียหายต่างๆจากเครื่องดูดฝุ่น ให้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

1. อ่านคู่มือใช้งานก่อนการใช้เครื่องดูดฝุ่น โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือ การกระทำใดๆนอกเหนือจากคำแนะนำในคู่มือ อาจก่อให้เกิดไฟไหม้, ไฟช็อต หรือทำให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งาน
2. ก่อนใช้เครื่อง ต้องมั่นใจว่าแรงดันไฟตรงตามที่กำหนดไว้
3. เมื่อสายไฟหรือปลั๊กชำรุด ควรเปลี่ยนใหม่โดยใช้ขนาดและชนิดเดียวกัน หรือนำไปที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ
4. ไม่ใช้ปลั๊กไฟร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
5. ไม่ใช้เครื่องดูดฝุ่นใกล้เตาแก๊ส เต้าไฟฟ้า เต้าผิง
6. ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่นใกล้เด็กๆ
7. เพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟช็อต อย่าให้หัวเครื่องดูดฝุ่นจุ่มในน้ำ
8. ไม่ใช้เครื่องนอกเหนือจากประโยชน์การใช้งานตามปกติ
9. ไม่ใช้ดูดวัสดุมีคม ซึ่งอาจติดดูดตันสายท่อดูด
10. ไม่ดูดวัสดุไวไฟ ของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน น้ำมัน หรือสารระเหย
11. ต้องแน่ใจว่ามีถุงกรองติดตั้งอยู่ เมื่อกำลังใช้งาน
12. ไม่ดูดของเหลวไวไฟ สารเคมี ก้นบุหรี่ที่ติดไฟ
13. ไม่ปล่อยฝุ่นทิ้งในถุงฝุ่นเป็นเวลานานๆ
14. ไม่ใช้งานบริเวณนอกบ้าน
15. เก็บคู่มือไว้ให้ดีเพื่อศึกษาอีกเมื่อมีปัญหาจากเครื่องหรือจากการใช้งาน

ส่วนประกอบเครื่อง

1. มือจับ
2. ปุ่มสวิตช์ปิด/เปิด
3. ที่เสียบยึดอุปกรณ์
4. ลูกลอยเตือนน้ำหรือฝุ่นเต็ม
5. ถุงกรองฝุ่น
6. ช่องติดตั้งท่อดูด
7. หุ้ล็คค้ำ
8. ถังฝุ่นสแตนเลส
9. ล้อ
10. ฐานเครื่อง
11. สายท่อดูด
12. ท่อต่อ
13. หัวดูดพรม
14. หัวดูดพื้นเปียก
15. หัวดูดเล็ก
16. หัวดูดตามร่อง

